

Montageanleitung Hinterwand:



Die Höhe von Hinterwand ausrechnen (Bretter + Spalten) und in solche Höhe dann die Lärchensteher anschrauben.



Die Lärchensteher waagrecht von hinten an das Hochbeet anschrauben, noch vor der Noppenfolie und Handlauf. Schrauben von der Innenseite anbringen.



Erste Brett anschrauben, immer zwei Schrauben pro Steher. Dann die Restlichen genau so.

