

Montageanleitung Hochbeet-Profis.at

Wichtig: Stellen Sie das Hochbeet nicht direkt auf den Rasen, sondern legen Sie 1 – 2 cm starke Beton- oder Holzplatten unter das Hochbeet. Sie müssen nicht die ganze Bodenfläche auslegen, es reichen Platten unter den Ecken des Hochbeets und in der Mitte. Verwenden Sie beim Befestigen der Noppenfolie ausreichend Reißnägel, damit die Folie nicht im Laufe der Zeit in die Erde einsinkt. Falls im Laufe der Zeit Schrauben brechen, ersetzen Sie die Schraube so schnell wie möglich, damit sich das Holz nicht wirft.



In der Lieferung enthalten sind: 2 Längswände, 2 Seitenwände, Noppenfolie, Schrauben und Nägel. Zubehör kostenpflichtig: Wühlmausgitter, Handlauf, Schneckenkante, Öl.



Längswand und Seitenwand zusammenstellen und verschrauben. Beachten Sie: Oben ist dort, wo die Stützbalken bündig mit den Wänden abschließen.



Befestigen Sie jede Wand mit zwei Schrauben zirka 3cm vom unteren und vom oberen Rand entfernt am Eckbalken der anderen Wand.



Ziehen Sie eine Linie zwischen den beiden ersten Schrauben und bringen Sie an dieser Linie die restlichen Schrauben an. Montieren Sie alle Wände in der gleichen Weise.



Befestigen Sie die Noppenfolie mit Reißnägeln an der Innenwand. Mit den Noppen an der Wand anliegend.



Schneiden Sie überschüssige Folie oben mit einem Stanleymesser ab.



Stellen Sie das Hochbeet auf die Seite und rollen Sie das Wühlmaus-Gitter davor aus, kippen Sie dann das Hochbeet auf das Gitter.



Drücken Sie das Gitter mit dem Rahmen etwas in den Boden. Man kann das Gitter auch von Oben in das Hochbeet reinlegen.



Legen Sie den Handlauf mittig auf das Hochbeet und verschrauben Sie ihn.



Pro Brett sollten Sie mindestens 4 Schrauben verwenden. Ihr Hochbeet ist fertig zum Befüllen.



Die Schneckenkante wird entweder auf den Handlauf von unten montiert, oder im unteren Teil einfach auf der Hochbeetwand. Die Schrauben sind in Lieferung enthalten.

