

Montageanleitung HOCHBEET-PROFIS.at

1. Untergrund vorbereiten



Wichtig: Stellen Sie das Hochbeet nicht direkt auf die Erde, damit das Holz nicht dauerhafter Feuchtigkeit ausgesetzt ist!

Legen Sie 3 - 5 cm starke Holz- oder Betonplatten unter das Hochbeet. Sie müssen nicht die ganze Bodenfläche auslegen, es reichen Platten unter den Ecken des Hochbeets. Die Mitte des Hochbeets sollte frei bleiben.

2. Zusammenschrauben



Wichtig: Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor - jeweils 2 Schrauben pro Brett

Stellen Sie die Wände des Hochbeets bündig im rechten Winkel zusammen auf dem vorbereiteten Untergrund. Bohren Sie mit dem mitgelieferten Bohrer die Löcher vor. Halten Sie sich dabei an die Markierung und bohren Sie mit ca. 3 cm Abstand oben und unten vom Rand jedes Brettes. Verschrauben Sie anschließend Ihr Hochbeet.

3. Wühlmausnetz anbringen



Wichtig: Befestigen Sie das Netz, damit es sich nicht verschiebt

Legen Sie das Wühlmausnetz von oben ins Hochbeet. Befestigen Sie es mit einem Tacker ein wenig, damit es nicht verrutschen kann, wenn die Noppenfolie befestigt wirkt. Wenn Sie keinen Tacker haben, können Sie das Gitter auch mit kleinen Nägeln befestigen.

4. Noppenfolie befestigen



Wichtig: Befestigen Sie die Noppenfolie mit den Noppen in Richtung Wand mit allen Nägeln.

Rollen Sie die Noppenfolie ab und befestigen Sie sie mit Pappnägeln an der Innenwand des Hochbeets. Die Noppen sollten an der Wand anliegen. Befestigen Sie die Folie mit Pappnägeln im Abstand von 10 cm. Bringen Sie eine Reihe Nägel an der Oberseite des Hochbeets an und eine Reihe in der Mitte. Unten braucht es keine Befestigung.

5. Handlauf anbringen



Wichtig: Positionieren Sie den Handlauf richtig, bevor Sie ihn festschrauben.

Legen Sie den Handlauf auf das Hochbeet und bringen Sie ihn in die richtige Position. Der Handlauf mit 10 cm Breite schließt außen bündig mit der Kante des Hochbeets ab. Der Handlauf mit 15 cm Breite steht 3 - 4 cm über das Hochbeet hinaus. Bohren Sie die Löcher vor, jeweils 3 an der Schmalseite des Hochbeets und 4 an der Längsseite. Dann schrauben Sie den Handlauf fest. Die Schrauben können sowohl in den Stehern als auch in der Wand des Hochbeets befestigt werden.

6. Schneckenkante montieren



Wichtig: Biegen Sie die Ecken mit der Zange nach innen, um Verletzungen zu vermeiden.

Montieren Sie die Schneckenkante ca. 20 cm über dem Boden. Wenn Sie einen 15 cm breiten Handlauf bestellt haben, befestigen Sie die Schneckenkante direkt unter dem Handlauf. Verwenden Sie dazu die beigegefügte 2 cm langen Schrauben. Biegen Sie anschließend die Ecken der Schneckenkante mit der Zange nach innen, um Verletzungen zu vermeiden.

7. Befüllen Sie Ihr Hochbeet

Wichtig: Befüllen Sie Ihr Hochbeet in 3 Schichten.

Füllen Sie zuerst 1/3 des Hochbeets mit einer Holzschicht (Häckselgut, Äste, Strauchschnitt), dann geben Sie darauf 1/3 Kompost (Rasenschnitt, Laub...). Das letzte Drittel füllen Sie mit Gemüseerde. Jetzt können Sie Ihr Hochbeet bepflanzen!